

JÄTTEEN PUTKIKERÄYS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE

NYT SAA LUUKUTTAA!

OIKEA LAJITTELU on kaiken A ja O. Jätteitä varten on viisi eri luukkua, joita ei auta sekoittaa keskenään. Mitään maalaisjärkeä kummempaa työkalua lajittelussa ei kuitenkaan tarvita. Luukkujen värit ovat jätelajin mukaan.

MERKITSE TÄHÄN sähköisten avaimiesi sarjanumerot:

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ varten tarvitsit sähköisen avaimen, jolla keräyspisteen syöttöluukut avautuvat. Kadonneen avaimen tilalle voit tilata uuden Helpdeskin numerosta 010 407 9793 (ark. 8-20, la 9-18). Ilmoitathan tilauksen yhteydessä kadonneen avaimen sarjanumeron. Avaimen hinta on 20 €/kpl.

PIDÄ PUTKESTA HUOLTA

JÄTELAIN MUKAAN bio- ja sekajäte tulee olla pussiin pakattuna. Biojätteelle tulee olla oma biohajoava pussi; sekajätteen suhteen voi käyttää esim. kaupan muovikasseja. Myös muovipakkaukset on hyvä pakata muovipussiin. Myös muovipakkaukset on hyvä pakata muovipussiin.

Täyttöluukusta mahtuu korkeintaan yksi 20 l pussi kerrallaan. Mitään pitkiä tai kookkaita esineitä järjestelmään ei saa laittaa, vaan niiden paikka on lajitteluhuoneessa. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

PUTKEEN EI SAA LAITTA

MM. SEURAAVIA esineitä/materiaaleja: matot, joulukuuset, vaatteet, jääkiekkomailat, sateenvarjat, mapit, risut, aaltopahvi, pais-tinpannut, styroksi, mikroaaltouunit, leivänpaahdetimet ja muut koneet/laitteet sekä vaaralliset jätteet.

BIOJÄTE



Lihan, kalan, hedelmien, leivän ja vihannesten tähteet; myös munankuoret, kahvinporot, suodatinpussit, talouspaperi ja leikkokukat.

MUISTA:

Käytä biojätteelle tarkoitettua pussia (älä sanomalehdestä tehtyä käärettä); sulje pussi huolella. Mitä kuivempaa biojäte on, sen parempi järjestelmän toimivuuden kannalta.

PAPERI



Lehdet, mainosposti, esitteet, luettelot, kopio- ja piirustuspaperit, pehmeäkantiset kirjat, valkoisesta paperista tehdyt paperikassit ja kirjakuoret.

MUISTA:

Älä tuki putkea – pudota paperit löyhinä ja irrallisina nippuina. Älä laita ruskeassa paperikassissa tai muovipussissa.

KARTONKI



Maito- ja mehutölkit, muro- ja keksipakkaukset, sokeri- ja jauhopussit, leivoslaatikot, munakennot, juomien kartonkiset pakkaukset, paperirullahylsy, muovipinnoitetut käärepaperit, paperikassit.

MUISTA:

Huuhtaise nestepakkaukset käytön jälkeen, litistä ja pakkaa sisäkkäin. Revi pitsalaatikat.

SEKAJÄTE



Muovipussit, vaipat, likaiset pakkaukset, pienet muoviesineet.

MUISTA:

Tavallinen muovipussi käy hyvin – mutta jätä kolmasosa (1/3) tyhjäksi ja sulje pussi huolella.

MUOVI- PAKKAUKSET



Tyhjät, puhtaat ja kuivat elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit, muovikassit, -pussit ja -kääreet. Korkit, kannet ja pumppuosat erikseen.

MUISTA:

Laita muovipakkaukset muovipussissa putkeen

PIKAOPAS VIHREÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN – KOHTA OLET JO KIERRÄTYSMESTARI

TOIMI NÄIN:

Kotona

1

Lajittele jätteet huolellisesti ohjeiden mukaan.

Luukulla

2

Vie sähköinen avain syöttöluukun vieressä olevan valkoisen lukijan päälle, jolloin lukijalaitteeseen syttyy keltainen valo merkiksi siitä, että lukijalaite on tunnistanut avaimen. Tämän jälkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi ja syöttöluukun lukitus avautuu. Merkkivalon ollessa punainen, käytä viereistä saman jätelajin syöttöpistettä jos mahdollista.

3


Avaa luukku ja pudota jäte syöttöaukosta. Tarkista, ettei maahan ole pudonnut roskia ja sulje luukku huolellisesti.

VOIT MYÖS aina soittaa Helpdesk-palvelunumeroon, jos olet epävarma siitä, miten toimia oikein.

LAJITTELUHUONEESEEN VOIT viedä metallin, lasin sekä isot jätteet ja ruskean pahvin, jotka eivät mahdu jäteputkeen. Huonekalut eivät kuulu lajitteluhuoneeseen. Isoille esineille voit tilata Nouto-Sortin HSY:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30).

Oman lajitteluhuoneesi löydät osoitteesta: www.jatkasaarenroori.fi

JÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE



YHTEYSTIEDOT

CAVERION SUOMI Oy valvoo jätejärjestelmän toimintaa 24 h/7 keskusvalvomossaan. Mikäli järjestelmän toiminnassa on jokin häiriö (esim. jätteen luukku ei aukea, syöttöpiste on täynnä tai jokin muu akuutti häiriötilanne) soita:

HELPDESKIN NUMEROON 010 407 9793 (ARK. 8-20, LA 9-18)

MIKÄLI HALUAT muuten antaa palautetta, tai häiriötilanne ei ole niin akuutti että vaatisi välitöntä toimintaa, voit lähettää palautetta verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella <http://jatkasaarenroori.fi/yhteystiedot/>